



## وسائل السلامة من الحرائق في المطبخ

### الوقاية أثناء تحضير الطعام

- البقاء في المطبخ وعدم تركه أثناء قلي، غلي، شوي، أو تحمير الطعام.
- تأمين «منطقة حرة آمنة للطفل» تبعد على الأقل 3 أقدام (1 متر) من الموقد.
- إبقاء كل ما هو قابل للاشتعال مثل قفازات الفرن أو الأواني والملاعق الخشبية، بعيدا عن الموقد.
- تجنب ارتداء الملابس الفضفاضة عند الطبخ. فالملابس الفضفاضة عناصر تسخين محفزة ويمكن أن تشتعل بسهولة

### كيفية التصرف عند نشوب حريق صغير في المطبخ

- يجب أن تحتفظ بالقرب منك بغطاء الطنجرة أو الحلة. في حال نشوب شرارات بسيطة بسبب الدهون في المقلاة ضع فقط الغطاء فوق المقلاة. أطفئ الموقد. ولا تحرك المقلاة من مكانها.
- لمنع إعادة اشتعال الحريق، ابق غطاء الحلة فوق المقلاة حتى تبرد.
- أما بالنسبة لحريق الفرن، اغلق مفتاح التشغيل وابق الباب مغلق.
- لو ساورتك أي شكوك حول قدرتك على احتواء الحريق البسيط اترك المنزل واتصل على 119

# التدخين وتفادي حدوث الحرائق في المنزل

## سلامة التدخين

- إذا كنت من المدخنين فعليك التدخين خارج المنزل مع اخذ الحيطه.
- عليك استعمال منفضة سجائر عميقة. ضع منافض السجائر أو الصفيحة المعدنية بعيدا كل ما هو قابل للاشتعال.
- ابق السجائر، الولاعات، أعواد الثقاب أو الكبريت أو أي مواد أخرى خاصة بالمدخنين بعيدا عن متناول الأطفال، في مكان عال أو في خزانة محكمة الإغلاق.
- لا يوجد وسيلة آمنة للتدخين داخل المنزل بسبب الأوكسجين الموجود حولنا.

## التخلص من أعقاب السجائر

- قبل رمي أعقاب السجائر ورمادها، عليك أن تتأكد من أنها قد انطفأت تماما. لا تقم مطلقاً بتفريغ بقايا التدخين والسجائر مباشرة في سلة المهملات
- لا ترمي السجائر فوق المزروعات أو أوراق الأشجار، أو في أصانص النباتات أو فوق المسطحات الخضراء فهي تشتعل بسهولة
- لا ترمي أبدا أعقاب السجائر من الشرفات. عليك إطفائها دائما بالماء أو الرمال



Arabic