



Bezpieczeństwo w kuchni

Bezpieczeństwo w trakcie gotowania

- Należy przebywać w kuchni, gdy smażysz, gotujesz, grillujesz lub opiekasz żywność.
- Należy wyznaczyć strefę bez dostępu dla dzieci, obejmującą co najmniej 3 stopy (1 metr) od kuchenki.
- Trzymaj wszystkie łatwopalne przedmioty, takie jak rękawice kuchenne lub drewniane przybory kuchenne z dala od płyty kuchennej.
- Nie należy gotować w luźnych ubraniach. Mogą one wejść w kontakt z elementami grzejnymi i się zapalić.

W przypadku małego pożaru w kuchni

- Gdy gotujesz, zawsze miej pod ręką pokrywkę. Jeżeli zapali się tłuszcz na patelni, ugaś płomień, przesuważ pokrywkę po patelni. Wyłącz palnik. Nie ruszaj patelni.
- Przypilnuj, by ogień znów się nie pojawił. Zostaw pokrywkę na patelni, aż ta wystygnie.
- W przypadku pożaru kuchenki, wyłącz palnik i zamknij drzwi.
- Jeżeli nie wiesz, jak ugasić mały pożar, wyjdź na zewnątrz i zadzwoń pod numer 911.

Palenie i bezpieczeństwo pożarowe w domu

Bezpieczeństwo dotyczące palenia

- Jeżeli jesteś palaczem, pal na zewnątrz i zachowuj ostrożność.
- Korzystaj z głębokich, wytrzymałych popielniczek. Odkładaj popielniczki lub metalowe puszki z daleka od łatwopalnych produktów.
- Trzymaj papierosy, zapalniczki, zapałki i inne akcesoria palacza z dala od dzieci lub w zamknięciu.
- Nie można palić bezpiecznie w domu, gdy obecny jest tlen.

Wyrzucanie papierosów

- Zanim wyrzucisz popiół i niedopałki, upewnij się, że są one całkowicie ugaszone. Nigdy nie wyrzucaj takich śmieci bezpośrednio do kosza.
- Nie wyrzucaj papierosów między rośliny lub liście, do roślin doniczkowych lub na trawę – może to spowodować pożar.
- Nigdy nie wyrzucaj niedogaszonych niedopałków z balkonu. Ugaś je w wodzie lub piasku.



Polish