



Безопасность на кухне

Безопасность во время приготовления пищи

- Не уходите из кухни, если у вас что-то жарится, варится, печется или обжаривается на плите.
- Не подпускайте детей к плите ближе, чем на 3 фута (1 метр).
- Храните все, что может загореться, например, кухонные рукавицы или деревянную посуду, вдали от плиты.
- Старайтесь не носить свободную одежду во время приготовления пищи. Свободная одежда может задеть нагревательные элементы и легко загореться.

Что делать в случае небольшого возгорания на плите?

- Во время приготовления пищи всегда держите крышку рядом с плитой. Если в сковороде загорелся огонь, погасите его, закрыв сковороду крышкой. Выключите горелку. Не перемещайте сковороду.
- Чтобы огонь не возобновлялся, не снимайте крышку до тех пор, пока сковорода не остынет.
- В случае возгорания в духовке выключите ее и не открывайте дверь.
- Если вы опасаетесь, что не сможете потушить возгорание, выйдите на улицу и позвоните по номеру 9-1-1.

Курение и пожарная безопасность в доме

Безопасность при курении

- Не курите в доме и проявляйте бдительность.
- Используйте глубокие, прочные пепельницы. Разместите пепельницы или металлические банки подальше от всего, что может загореться.
- Храните сигареты, зажигалки, спички и другие предметы для курящих в недоступном для детей месте или в закрытом шкафу.
- Если в доме используются кислородные баллоны, курить в нем опасно.

Утилизация

- Прежде чем выбросить окурки и пепел, убедитесь, что они полностью погашены. Никогда не бросайте отходы от курения непосредственно в мусорную корзину.
- Не выбрасывайте сигареты в траву или листья, растения в горшках или озелененные участки, поскольку они могут легко загореться.
- Никогда не бросайте зажженные сигареты с балконов. Потушите их в воде или в песке.



Russian