



Seguridad en la cocina

Seguridad para cocinar

- Quédese en la cocina cuando fríe, hierve o asa alimentos.
- Tenga una “zona libre de niños” de al menos 3 pies (1 metro) alrededor de la estufa.
- Mantenga cualquier cosa que pueda incendiarse, como guantes para el horno o utensilios de madera, alejados de la estufa.
- Evite utilizar ropa holgada mientras cocina. La ropa holgada puede rozar los quemadores y encenderse fácilmente.

En caso de un pequeño incendio al cocinar

- Siempre tenga a mano una tapa cuando está cocinando. Si la grasa se prende fuego, ahogue las llamas colocando la tapa sobre la cacerola o sartén. Apague el quemador. No mueva la cacerola o sartén.
- Para evitar que el fuego vuelva a producirse, deje la tapa hasta que la cacerola o sartén se haya enfriado.
- En el caso de un incendio en el horno, apague el quemador y mantenga la puerta cerrada.
- Si tiene dudas sobre cómo apagar un pequeño incendio, salga de su casa y llame al 9-1-1.

Fumar y seguridad contra incendios en la casa

Seguridad al fumar

- Si fuma, fume en el exterior y preste atención.
- Use ceniceros profundos y sólidos. Mantenga los ceniceros o latas de metal alejados de cualquier cosa que se pueda incendiar.
- Mantenga los cigarrillos, encendedores, fósforos y otros materiales que utilizan los fumadores en un lugar alto fuera del alcance de los niños o en un armario bajo llave.
- No hay ninguna forma segura de fumar en la casa cuando se usa oxígeno.

Eliminación

- Antes de desechar la colilla y las cenizas de un cigarrillo, asegúrese de que estén completamente apagadas. Nunca vacíe los materiales que utiliza un fumador directamente en el cesto de la basura.
- No arroje cigarrillos entre la vegetación, entre hojas, en plantas en macetas o en el jardín ya que se pueden prender fuego fácilmente.
- Nunca arroje cigarrillos encendidos desde un balcón. Apáguelos en agua o arena.



Spanish